



LED linjakilpi mobiilisovellus ohjataan asennusohje

1. Liitä virtajohdot ajoneuvon virtalähteeseen tai savukkeensytyttimeen pistoriekin.
2. Kun LED-kohteen merkkivalo käynnistyy, se luo kutsutun WiFi-verkon "TF_WIFI-*****"
3. Liitä tämä WiFi-verkkoon (käytä DHCP-asetuksia, jos käytät tietokonetta liittämään)
4. Jos WiFi-verkko pyytää salasanaa, verkon salasana on "88888888"
5. Lataa PowerLed tai PowerLed Pro - sovellukset matkapuhelimeesi ja asenna ne
6. Voit myös käyttää PowerLed-ohjelmaa PC-tietokoneille WiFi-yhteyden kautta.
7. Avaa PowerLed-sovellus ja jos sovellus ei etsi automaattisesti hakua LED linjakilven, paina "search" löytääksesi sen.
8. Kun LED linjakilve on kytketty, toimi seuraavasti. Seuraavan videon avulla voit muuttaa merkkien tekstejä:
<https://youtu.be/wFnLDI4WYI4>

Hanki hallinta APP!

Yksinkertainen

PRO



Pikaopas video



Lisätietoja



**WIFI SALASANA:
88888888**